

MOOSE ROOM WORKS

Wind screen 「Kakoi」 取扱い説明書

この度は MOOSE ROOM WORKS 製「Kakoi」を御購入頂き有難う御座いました。
説明書をよく読んだ上で御使用ください。
Wind screen 「Kakoi」は焚火台、カセットコンロなどの風よけの為に作られた製品になります。
一風変わった風防ですので、説明を読んで理解頂ければ幸いです。

【使用方法】

本製品はステンレス板が連結され、約 A4 サイズに収納されております。
右、左の順に開いて頂き、3面の壁で風から焚火台などを守ります。

【使用方法その1】

まず最初に左右の板を開いた状態が「低い状態での風防」となります。
一般的なカセットコンロなどを囲って使用して頂ければと思います。

【使用方法その2】

風防を開いたら、板面にコの字のパーツが3か所装着されております。
この脚パーツを出す事で風防の位置を高い位置に設定する事が出来ます。

高い位置で使用する際は、風防を開きます。その後に脚パーツを約 270 度回転させてください。そして脚を握りこんで板面にある穴に先端を入れて離すことで脚がロックされます。あとは焚火台などを囲んで使用してください。

その際、焚き火台と風防の位置が近すぎると風防に熱がこもってしまいますので、握りこぶしくらいの隙間を空けて使用してください。

風防の転倒が心配な方は脚部分にペグなどを打ち込んで固定してください。風防の側面には三角の穴が開いています。念には念をとという方は、この三角の穴にパラコードなどを繋いで地面に固定をすると良いと思います。

※収納の際は逆の動作をすれば元に戻ります。

【ヒント】

本製品ですが、SUS430を使用しているので「磁石」が使用出来ます。
風防としてご利用、他アイデア次第で更に使い勝手が広がるかと思えます。
ぜひお試しください！

【メンテナンスに関して】

こちらの製品はステンレスを使用していますが、水分を放置すると錆びる可能性があります。
ですので、洗浄した際は水分を十分ふき取り、乾かしてから収納をしてください。

【注意点】

- ・本製品はステンレス（SUS430）を使用しておりますので、水分を放置すると錆びる可能性がありますので水分をよくふき取ってから保管をしてください。
- ・本製品を使用する際は必ずグローブなどを使用して開閉をしてください。
- ・板面と板面の間に隙間があります。開閉時に手などを挟む可能性がありますので十分気をつけてください。
- ・焚火台などの風防としてご利用している際、絶対に本製品を素手で触らないでください。やけどの原因になります。
- ・本製品は焚火台との距離が極端に近いと熱がこもって歪む可能性がありますので距離を離してご利用ください。

MOOSE ROOM WORKS

北海道札幌市中央区北 2 条西 2-29-1 札幌ウイングビル 9F

お問い合わせ y.kawataka@ssp-os.co.jp