

MOOSE ROOM WORKS

焚火バサミ「hi-zukami」取扱説明書

この度は焚火バサミ「hi-zukami」を御購入頂き有難うございます。

こちらの説明書をよく読んだ上で商品を正しく御使用の程、宜しくお願ひいたします。

【同梱物】

- ・本体×1個、先端パーツ×1個
- ・取扱説明書

【商品説明】

とことん考え抜いた結果、掴む、挟む、弄るを考えた時、いつもの感覚で使う事が出来る「ハサミ」の形状が一番馴染み深いと考え製作した焚火バサミ。カッコ良い火バサミが多い中、見た目は至って普通、むしろレトロな風貌。その中に使い勝手を考えて詰め込んでいます。

【使用方法】

一般的なはさみと同じ要領で薪、炭などを掴んで御使用ください。

【先端パーツの付け替え】

hi-zukami の先端ですが、同梱のパーツと付け替えが可能となっております。

L字パーツは焚火の炭の収集などで御使用頂けます。ロストルがある焚火台ではあまり活躍する機会が無いかも知れませんが、直火などの場合におススメします。

【パーツの付け替え方法】

六角ネジ2つで固定しておりますので外してください。同梱のL字パーツを元の位置に付けて、図のようにS字カンを挟んで固定してあげてください。

一度仮組をし、はさみを閉じてネジを締めた状態で先端を握って隙間を無くした状態で改めて六角ネジを留めてあげて完成になります。



※注意事項

- ・本製品は鉄を使用しています。水気がある状態で放置すると錆てしまいますので御注意ください。
- ・長時間高温の中で本製品を使用すると熱くなります。必ず革グローブなどを履いてから御使用ください。

【製品仕様】 焚火バサミ 「hi-zukami」

- ・サイズ 全長 約 350mm 幅 約 90mm
- ・重量 約 250g
- ・素材 鉄
- ・同梱物 hi-zukami 本体 ×1 、先端 L 字灰焼きパーツ ×1
- ・取扱説明書

【販売元】

MOOSE ROOM WORKS

北海道札幌市中央区北 2 条西 2-29-1

札幌ウイングビル 9F

お問い合わせ y.kawataka@ssp-os.co.jp