

MOOSE ROOM WORKS

「kakudo GOTOKE」取扱い説明書

この度は MOOSE ROOM WORKS 製「kakudo GOTOKE」を御購入頂き有難う御座いました。

説明書をよく読んだ上で御使用ください。

kakudo GOTOKE はワンタッチで角度調整が出来る「ギアギミック」という斬新なギミックを搭載し、4段階高さ調整、patan の下段棚、他、多彩なスタイルで使用出来る五徳となっております。

【ギアギミックの開閉方法】

kakudo GOTOKE は 3 つのパートから構成されております。箱から出した状態が収納時の形となっております。脚部分の「▷◁」(※1) を指でつまむことによって、ギアギミックが解除されて角度調整が可能になります。任意の角度付近まで脚を開き指を離してください。カチャンという音がしてロックが掛かります。ギアが噛まない状態で使用すると勝手に角度が変わる可能性があるので十分に気を付けてください。

【収納方法】

収納する際、脚の左右の大きさが若干違います。ですので、適当に脚を仕舞うと 1/2 の確率で失敗します。脚にポッチ (※1) が付いている方を先に閉じてください。

【使用方法】

全部で 4 種類の高さを設定できます。

- ・ Hi(H 210mm) ※直角 耐荷重 30kg

地面から天板までの距離が 210mm ありコンパクトな焚火台(MOOSE 灯籠)などを設置可能。十分な高さがあるので直火の焚き火にそのまま突っ込んでも使用できます。

- ・ Mid (H 180 mm) ※ハの字 耐荷重 15kg

天板までの高さ 180mm は一般的な OD バーナー250 缶が入る高さ。

- ・ Low (H120mm) ※ハの字 耐荷重 9kg

天板までの高さ 120mm は一般的な CB バーナーが入る高さ。

- ・ Flat ※一文字 耐荷重 9kg

最大幅約 670mm(天面は約 630 mm)のフラットな五徳。大きい焚き火台に橋渡ししたり、許可された場所での石組みのかまどなどにも使いやすい大きさ。

【その他】

側面天板を外したい時、フラット状態よりも更に角度を上げてください。そうするとロック解除部分が一か所だけ現れます (※2)。そこのポイントで側面天板を横に広げると外す事が可能です。

【メンテナンスに関して】

使用を重ねていくと、握って開閉する際の戻りが弱く感じる場合があります。その際は一度、脚を外して頂き、「▷◁」同士を近づけてもらうと(※3)戻りが復活します。その後に脚を取り付けしてください。

万が一、火力が強くて歪みが発生した際、手で戻せる構造にしております。中央天板は余程の事が無い限りは歪みは発生しませんが、ギアギミックの開閉部分(▷◁)などはゆがむ可能性がありますが製品を使用する上では問題ありません。もし歪んで気になる場合は手で戻して使用してください。製品の不具合ではありませんので御理解ください。

使用後に洗浄をした際、しっかりと水分をふき取ってから保管してください。錆の原因になります。

【注意点】

- ・製品の製造工程上、金型を使用しております。その際、擦れて白い部分がありますが、製品上問題はありません。
- ・本製品の角度調整をする時はケガ防止の為、必ずグローブを着用してください。
- ・角度調整をした際、ギアギミックがハマっている事を確認ください。
- ・本製品に火をかけて使用している際、絶対に本体を素手で触らないでください。やけどの原因になります。
- ・本製品に火をかけて使用している時の角度調整、本体の移動はケガ、やけどの原因となりますのでおやめください。
- ・本製品の天板に薪、炭を乗せて燃やすと本体が歪む可能性がありますのでおやめください。
- ・本製品の上に立ったり、座ったりしないでください。頑張っても肘掛けが限界です。

※1 「▷◁」マークとポッチ



※2 ロック解除部分



※3 修正方法



MOOSE ROOM WORKS

北海道札幌市中央区北 2 条西 2-29-1 札幌ウイングビル 9F

お問い合わせ y.kawataka@ssp-os.co.jp