

## MOOSE ROOM WORKS

### Stag & Folding Table 「patan」 option 「Clip plate」取扱説明書

この度は Stag & Folding Table 「patan」 option 「Clip plate」を御購入頂き有難うございます。  
こちらの説明書をよく読んだ上で商品を正しく御使用の程、宜しくお願ひ致します。

#### 【使用方法】

こちらの製品は初代 patan、現行 patan 両方とも対応出来るよう設計されています。  
初代 patan はの天板厚が約 15mm、現行 patan は天板厚 13mm となっており、クリップ部分の隙間は約 14.5mm となっております。

初代 patan に関してはそのまま使用出来ますが、現行 patan に関しては少しクリップ部分を狭めなければいけませんので、下記の手順で狭めてください。

- ① クリップ部分の端と端に手を添える。



- ② 同時に下に向けて圧をかけて隙間を狭める。

これだけの作業になります。力任せに圧をかけると隙間が適正よりも狭まってしまい、取付時に苦勞してしまうと思いますので、少しずつ圧をかけて狭めて patan に取付をしてを繰り返して調整しながら作業をしてください。

## 【patan に Clip plate を完全固定を望む場合（玄人向け）】

Clip plate を完全固定したい場合の方法になりますが、玄人向けの作業になります。万が一、天板が破損した場合の責任取れませんので、自己責任の上で作業を行ってください。

用意するもの

- ・ キリ、コンパスなどの針
- ・ 直径 3mm、長さ 6mm 程度のネジ（トラスネジ推奨）
- ・ 上記に合うワッシャー（トラスネジ仕様の場合は無くても良い）

まず clip plate を patan に装着します。そして Clip plate の側面に楕円状の穴が開いておりますので、その中心にガイドの穴をキリやコンパスなどで開けてください。そしてガイドの穴めがけてネジを打ち込んでください。その際、強く締めすぎると Clip plate が陥没しますのでご注意ください。ネジを締めた後に天板と Clip plate の位置関係を確認し、納得いかない位置の場合は、ネジを緩めて場所を調整してください。

！注意！

- ・ ガイドの穴を空けずにネジを打ち込むと天板が割れる可能性があります。
- ・ 天板に対して必ず垂直にネジ打ちをするようにお願いします。
- ・ 長ネジを使用すると天板が割れる可能性が高いのでおやめください。

## 【商品の特性上の注意とメンテナンス】

板厚が薄い為、天板が若干歪んでる可能性があります。その場合は手で軽くしならせる事で修正してください。

ステンレス板は素手で触ったり使用していると色が変わったりします。その際は「ガラスクリーナー」を使用すると汚れが軽減出来ますのでお試しください。

**【注意事項】**

※商品の特性上、小傷などが入っている場合があります。

※天板上に高温のクッカーなどを長時間乗せた場合、Clip plate を通して木天板に熱が伝わります。その際100%木天板を守る訳ではありませんのでご理解ください。

**【販売元】** MOOSE ROOM WORKS 北海道札幌市中央区北 2 条西 2-29-1 札幌ウイングビル9F